

ACURITE®

Configurez votre thermomètre numérique
à lecture instantanée 00665



EXIGENCES CONCERNANT LES PILES

Ce produit utilise une (1) pile alcaline AAA standard (non incluse). Nous ne recommandons PAS l'utilisation de batteries robustes ou rechargeables.

INSTALLER LES PILES DU CAPTEUR

Repérez la fente située sur le bord du capot arrière et exercez une légère pression pour l'ouvrir et retirer le capot arrière. Insérez une (1) pile alcaline AAA. Remplacez le couvercle arrière.

ARRÊT AUTOMATIQUE

Pour économiser la batterie, ce produit s'éteindra automatiquement après une heure d'inactivité ou si les boutons ne sont pas utilisés.

INSTRUCTIONS

- 1 Appuyez sur °F/°C pour sélectionner les unités de mesure.
- 2 Ouvrez complètement la sonde et insérez-la dans la partie la plus épaisse de la viande ou de la volaille vers la fin du temps de cuisson. Assurez-vous que la pointe de la sonde ne touche pas l'os, les cartilages, la casserole ni n'est insérée dans la cavité creuse de la volaille.
- 3 Pour obtenir une lecture précise de la température, attendez 5 à 10 secondes, que les chiffres s'arrêtent de bouger.

Le thermomètre émet un bip lorsqu'une température STABLE est observée :

- la température mesurée doit augmenter à un taux de +6°F (3,3°C) ou plus en 3 secondes;
- le bip ne retentira que si la température est supérieure à 120°F (48,8°C) ;
- la lecture de la température doit être stable à moins de 2°F (1,1°C) pendant 2 secondes;
- le bip se réinitialisera automatiquement une fois que la température aura baissé de 15°F (8,3°C) à partir de la marque haute.

- 4 Lavez la sonde à l'eau chaude savonneuse après chaque insertion pour éviter toute contamination croisée.
-

CONSIGNES D'ENTRETIEN

Laver la sonde à l'eau chaude savonneuse après chaque utilisation. Le boîtier et la zone d'affichage NE SONT PAS ÉTANCHES. NE PAS IMMERGER DANS L'EAU OU PLACER DANS LE LAVE-VAISSELLE. Essuyer le boîtier et la zone d'affichage avec un chiffon doux et humide. Utiliser une TRÈS petite quantité de savon à vaisselle si nécessaire pour dégraisser le boîtier.



Guide d'installation rapide 00665

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Pour obtenir de l'aide, consultez le site Web acurite.com/support.

Les manuels, les informations sur la garantie et la déclaration FCC du produit sont disponibles sur le site acurite.com.

Pour obtenir une garantie limitée d'un an, enregistrez votre produit sur le site acurite.com/product-registration

